

# マルチスタンドくん設置方法

- 1 | キャスターを付けます  
L=1050mmのアルミフレームに  
キャスターをつけたものを2つ用意します。



- 2 | 横渡しを付けます  
キャスターのついたアルミフレームに  
L=650mmの横渡しを2つ付けます。



- 3 | 柱を付けます  
正面から見て奥側の横渡しの部分に  
L=2195mmの柱を2本付け、  
上部にカバーを付けます。



- 4 | 柱に横渡しを付けます  
位置を確認し、横渡しを付けます。



- 5 | 裏ブレスを付けます  
柱の裏に裏ブレスを付けます。  
5までの工程を2セット用意します。



- 6 | 連結します  
2セットに横渡しを4つ付けて連結させます。



- 7 | スイングくんを付けます  
柱にスイングくんを4つ付けます。

