

作業する前に必ずこの説明書をよくお読みになり、この説明書で指定されている手順で、安全に設置してください。取り扱い不備による事故や破損については、当社は責任を負いません。お読みになった後は、未永くお使い頂くために大切に保管してください。製品の改良変更等により、本書のイラストと製品が一部異なる場合がありますのでご了承ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示について

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

●本製品にぶらさがったり、もたれかかったり、上に乗ったりしないでください。また、小さなお子様がぶらさがったり、ゆすったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意してください。
製品の変形・破損、それに伴う転倒やディスプレイの落下などにより、けがの原因になります。

●本製品の分解・改造・変更は行わないでください。

本製品の変形や破損、転倒などによりけがの原因になります。

●対象機種以外のディスプレイを、本製品に取り付けしないでください。

対応機種以外のディスプレイを取り付けると、ディスプレイの落下や故障、破損、転倒などを引き起こし、けがの原因になります。対応機種については販売店にお問い合わせください。

●水平を維持できないような傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。

水平を維持できないと、転倒を引き起こし、故障やけがの原因になります。

●ディスプレイの高さ調節は必ず組立業者様が行ってください。

お客様自身でディスプレイの高さ調節を行うと、ディスプレイの落下や故障、破損、転倒などを引き起こし、けがの原因となります。

●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。







製品の変形・破損、それに伴う転倒やディスプレイの落下などにより、けがの原因になります。

注意

●本製品を故意に揺らしたり、衝撃を与えたりしないでください。
破損や転倒を引き起こし、けがの原因になります。

部品一覧


◆ 構成部品

支柱 ×左右各1	フレーム ×1	棚板 ×1
		
	ハンドル ×2	ディスプレイブラケット ×左右各1
		
		ディスプレイ取付金具 ×左右各1
		

◆ 部品袋（組立用）

六角穴付ネジ（フロント） M6×20 ×22本	L型六角レンチ 5mm ×1本	ワイヤーステッカー ×3個
		任意でご使用ください。 

◆ 部品袋（ディスプレイ固定用）

十字穴付ナベ組込ネジ M8×20 ×4本


- エアークンディショナーの吹き出し口、吸いこみ口のそばに設置しないでください。火災の原因になることがあります。
- ホコリや油煙、たばこの煙の多い場所に設置しないでください。火災の原因になることがあります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形、ディスプレイ内部が高温になって火災の原因になることがあります。
- 屋外や水に濡れる場所には設置しないでください。金属部のさびやスベリ止めの劣化の原因になります。
- 本製品を組み立てるときは広い場所で作業し、床を毛布やクッション材などで保護して作業してください。保護せずに作業すると、床に傷をつける原因になります。

お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。その後、水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で、水分が残らないように拭き取ってください。
※汚れを落とすときの注意
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用を避けてください。さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるがたつきがないか点検し、ある場合は締め付けてください。


組み立てを始める前に

- 組み立てる前に、必ず構成部品、部品袋、完成状態を確認してください。
 - 組み立てはカーペットの上や毛布などを敷いて作業し、床や製品を傷つけないよう注意してください。
- ▲ 組み立てるときは、付属の部品をご使用ください。また、本製品に取り付けるネジ類は確実に締め付けてください。
不適切な部品を使用したり、不完全な組み立てをすると、本製品の転倒やディスプレイの落下を引き起こし、けがや破損の原因になります。

プラスドライバー（大）をご用意ください。




1. 支柱、フレーム、ハンドルを組み立てる



2. 棚板を取り付ける



3. ディスプレイを取り付ける



製造元

Dai 株式会社ダイエン
URL: <https://www.daien.jp>

本社/大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市東区東山町1-4-28
TEL: 072-240-7701 FAX: 072-240-7702
関東営業所 〒230-0041 神奈川県横浜市青葉区津田町1-10-5
TEL: 045-310-4330 FAX: 045-310-4403
福岡営業所 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上本町2-7-1
TEL: 092-415-5660 FAX: 092-415-5661

販売元

この取扱説明書は、2022年4月現在のものです。
＜組立説明書 No. Dai-IC75NYB＞