

# Training Room

## トレーニングルーム



### AutomateVX 使用手順

- ① 予約確認  
入口のモニターで予約状況を確認
- ② 入室  
センサーが入室を感じし、スピーカーやモニターが自動で起動します。
- ③ Zoom開始  
教壇机上のタッチパネルでZoom-Joinボタンを押すとZoomを開始します。
- ④ 講義内容の画面をモニターに表示  
教壇机上のHDMIにPCを接続して、PC画面を65インチモニターに表示します。
- ⑤ 生徒側のPC画面をモニターに表示  
生徒側机のタッチパネルで生徒がPC画面の表示を要求した場合、講師側が教壇机のモニターで確認して大型モニターへの表示可否を判断し、タッチパネルの許可ボタンを押すと生徒側画面がモニターに表示されます。(双方向教育)
- ⑥ 会議終了・退出  
センサーが退出を感じるとスピーカーやモニターが自動で終了します。


### ビデオバーB70 使用手順

- ① Teams開始  
テーブル上のタッチパネルのTeams-Joinボタンを押すとB70が起動し、Teamsを開始します

### 装置概要

- 65インチ2面モニター (前面)
- 43インチ2面モニター (右面)
- 43インチ2面モニター (左面)
- 43インチ1面モニター (背面)
- タッチパネルx5 (教壇、生徒机 x4)  
【講師側機能】
  - ・カーテン開閉
  - ・音声(スピーカー)オン/オフ 音量調整
  - ・マイクオン/オフ
  - ・生徒側画面モニター表示
- 【生徒側機能】
  - ・発言要求、画面共有要求
- カメラ
  - ・PTZカメラx2 (前面モニタ上) P12
  - ・PTZカメラx2 (右面モニター上) P12
  - ・PTZカメラx2 (左面モニター上) P12
  - ・教師トラッキングカメラ(背面) i12
- ビデオバー B70
- 天井埋め込みマイク (Shure)
- 天井埋め込みスピーカーx4 (前面、後面)
- AirMedia ドングルx4 (生徒用机)

## 教育界向けソリューションデモおよび ディーラー向けトレーニングルームの兼用



### スピーカトラッキング使用時

