

# Conference Room-1

# 大会議室1



## 使用手順

- ① 予約確認**  
入口のモニターで予約状況を確認
- ② 入室**  
センサーが入室を感知し、スピーカーやモニターなどの機器や Teamsを自動で起動します。
- ③ Teams開始**  
タッチパネルのTeams-Joinボタンを押すとTeamsを開始、自動でカーテンを開きます。
- ④ PC画面をモニターに自動表示**  
テーブル上にあるFlipTopのHDMI、またはAirMediaのWiFi機能により、各人のPC画面内容を65インチモニターに自動で表示します。  
※左側：Teams（リモート参加の人の顔）、右側：TeamsもしくはPCの共有画面
- ⑤ 会議終了・退出**  
センサーが退出を感知するとスピーカーやモニターなどの機器や Teamsを自動で終了し、自動でカーテンを閉めます。

## 装置概要

- 65インチ2画面モニター（部屋前面 FW-65BZ40L）
- タッチパネルx2  
【制御機能】  
・Teams開始・終了  
・カーテン開・閉  
・音声（スピーカー）ON/OFF VOLUME  
・マイクON/OFF
- Fliptop x3  
【机上面モニター側】  
・電源x2  
・USB-A（充電用）  
・USB-C（充電用）  
・HDMI（自動収納）  
・USB-A（BYOD用 部屋内のマイクスピーカ共用、自動収納）  
・USB-C（BYOD用）
- 【机上面中央、後面】  
・電源x2  
・USB-A（充電用）  
・USB-C（充電用）  
・USB-C（60W充電用、自動収納）
- L1カメラ（モニター上）  
・会議室内をTeams時リモート側に表示
- 天井埋め込みマイク（Shure）
- 天井埋め込みスピーカーx4（前面x2、後面x2）
- AirMedia

## 10seconds Room

