



使用手順

- ① 予約確認
入口のモニターで予約状況を確認
- ② 入室
センサーが入室を検知し、スピーカーやモニターなどの機器や Teamsを自動で起動します。
- ③ Teams開始
タッチパネルのTeams-Joinボタンを押すとTeamsを開始、自動でカーテンを開きます。
- ④ PC画面をモニターに自動表示
テーブル上にあるFlipTopのHDMI、またはAirMediaのWiFi機能により
各人のPC画面内容を65インチモニターに自動で表示します。※左側：Teams（リモート参加の人の顔）、右側：TeamsもしくはPCの共有画面
- ⑤ 会議終了・退出
センサーが退出を検知するとスピーカーやモニターなどの機器や Teamsを自動で終了し、自動でカーテンを閉めます。

装置概要

- 75インチモニター (FW-75BZ40L)
- タッチパネルx2
【制御機能】
 - ・Teams開始・終了
 - ・音声(スピーカー) オン/オフ 音量調整
 - ・マイクオン/オフ
- Flitop x 2
【机上面左側】
 - ・電源 x2
 - ・USB-A (充電用)
 - ・USB-C (充電用)
 - ・HDMI (自動収納)
 - ・USB-A (BYOD用 部屋内のマイクスピーカ共用、自動収納)
 - ・USB-C (BYOD用)
【机上面右側】
 - ・電源 x2
 - ・USB-A (充電用)
 - ・USB-C (充電用)
 - ・USB-C (60W充電用、自動収納)
- カメラ
【Phase1（モニター上にL1カメラ）】
 - ・会議室内をTeams時リモート側に表示
【Phase2】
 - ・PTZカメラ（前面モニター上）
 - ・PTZカメラ（右壁面）、
 - ・トラッキングカメラ（後面）
 - ・ホワイトボード用PTZカメラ(Teamsに表示 タッチパネルで選択可)
- 天井埋め込みマイク (Yamaha)
- 天井埋め込みスピーカー x 4（前面 x2、後面x2）
- AirMedia

One beyond(Phase2)

